

Elektrik	 Landstrom-unabhängige Steckdosen <small>Strom in jeder Kabine – mit und ohne Landstrom</small>	Steckdosen 230V				USB-Steckdosen	Steckdosen 12V		Bordnetz	Welche Geräte können angeschlossen werden?		Audio-system
		ohne Landanschluss (mit Inverter*)		mit Landanschluss		Laden von Mobiltelefonen etc.	Zigarettenanzünderstecker		Batteriekapazität	ohne Landanschluss (mit Inverter*)	mit Landanschluss	System
		Anzahl	max. Wattzahl	Anzahl	max. Wattzahl		Anzahl	max. Wattzahl je Steckdose				
PRIMUS / ADVANCED	 Kormoran 1500	4 bis 9	2.000	7 bis 9	über 2.000 W möglich		1	20	5 x 180 Ah	Handyladegerät, Elektrorasierapparat, Fernseher, Laptop, Radio	über 2.000 W möglich	MP3 / CD
	 Kormoran 1290	3 bis 7	2.000	3 bis 7		4	1	20	3 x 180 Ah			
	Kormoran 1280	3 bis 7	150	3 bis 7		1	1	20	3 x 180 Ah			
	 Kormoran 1150	2 bis 7	2.000	2 bis 7		1	1	20	2 x 180 Ah			
	Kormoran 1140	2 bis 7	150	2 bis 7		1	1	20	2 x 180 Ah			
	Kormoran 940	1 bis 5	150	1 bis 5		1	1	20	2 x 180 Ah			
	 Aquino 1190	5	2.000	5		1	1	20	3 x 180 Ah			
	 Haines 1190	4	2.000	4		1	1	20	2 x 180 Ah			
	 Haines 1070	4	2.000	4		1	1	20	1 x 108 Ah			
	 Pirate 1200 G	5	2.000	2		2	1	20	2 x 180 Ah			
FEBOMOBIL	Febomobil 1180	0	0	8	1	20	3 x 180 Ah	Auf den Booten mit Landstrom-unabhängigen Steckdosen kann auch ein Gerät mit max. 2.000 Watt angeschlossen werden, wie zum Beispiel ein Föhn.	teilweise Cinch** USB			
	Febomobil 990	0	0	5	2	20	1 x 108 Ah					
	Febomobil 720 Cabin	0	0	3	1	20	2 x 108 Ah					
	Febomobil 720 Open	0	0	2	2	20	2 x 108 Ah					
	Sauna-Hausboot	0	0	8	1	20	3 x 180 Ah					
	vetus 1500	2	150	2	1	20	4 x 180 Ah					
	vetus 1000	1	150	1 bis 2	1	20	2 x 143 Ah					
	vetus 900/915	1	150	1	1	20	2 x 143 Ah					
	Febomobil 870	2	150	5	1	20	1 x 108 Ah					
	Tjonger	1	150	1	1	20	1 x 180 Ah					
BUDGET***	Galle	1	150	2	2	20	2 x 180 Ah	s.o. außer Fernseher, Laptop	über 2.000 W möglich			
	Kuinder	1	150	2	1	20	2 x 200 Ah					
	bellus 750	-	-	-	-	1	bis 150*			1 x 108 Ah		
	Welle	1	150	1	über 2.000 W möglich	1	20			1 x 180 Ah		

* Mit externem Spannungswandler, den wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen

** Über ein Kopfhörerkabel mit Cinch/Klinkenstecker können Sie Ihre Audiogeräte, wie iPhone, iPad, iPod oder MP3 Player, anschließen.

*** Auf den Budget-Booten kann die Ausstattung auch abweichen.

Einige Boote wie die Motoryachten und Riverlodges sind hier nicht aufgeführt. Detailinformationen zu diesen Booten entnehmen Sie bitte den Bootsbeschreibungen online oder dem Bordbuch.